

Ta fram servicekod på din Mercedes-Benz: C-KLASS (204), E-KLASS (212) OCH GLK

1. Nyckel i radioläge, startbild tripp/yttertemp.
2. Tryck in ”svara”-lur och direkt efter ”ok”-knappen i 5 sek.
 - a) Om bilen inte är utrustad med tele i ratten gör du så här:
 - Nyckel i radioläge, startbild tripp/yttertemp.
 - Håll ”R”-knappen intryckt och tryck på ”+”-knappen, håll den intryckt i 5 sek.
3. Du har nu kommit in i servicemenyn.
4. Bläddra ner till ”assyst plus”.
5. Tryck ”ok”.
6. Välj ”välj service data”.
7. Bekräfta genom att trycka på ”ok”-knappen.
8. Nu står det servicekod samt vilken service som ska göras.
9. Tryck sedan på ”bakåt”-knappen för att komma ur systemet.

(Glöm inte notera den aktuella mätarställningen.)



Mercedes-Benz

Malmö